

K-MÄRKT GARNISONEN - TEKNIK

LATHUND

EVENTEL

K-märkt har el dedikerad för event. Alla dessa kontakter har egna säkringar och genom att endast koppla in sig på dessa så kan vi garantera att inga andra saker på K-märkt kan störa /slå ut. Använd alltså endast kontakter markerade med **rött** i detta dokument.

ÖVRIG EL/KONTAKTER

Det finns massa övriga kontakter i lokalen, markerade i **senapsgul**.
På pelare
På kabelrännor
Vid kaffe/vattenstationer.
Använd inte dessa för eventel.

WIFI / NÄTVERKSUTTAG

Wi Fi (gästnätverk) finns i mer eller mindre hela lokalen, lite bättre mottagning på vissa ställen än andra.
Behövs tillgång till vårt slutna WiFi prata med event manager på plats.
Nätverksuttag finns på 9 platser. (OBS alla är inte patchade - görs i **TEKNIKRUMMET**)

K-MÄRKT LJDANLÄGGNING

Påkoppling till K-märkts ljudanläggning sker via **XLR-ingångar**. Styrning av volym sker genom en iPad. Se separat lathund för funktioner.

Via iPad kan man aktivera trådlös mic (1st) i fem olika zoner och samtidigt "mute:a" dessa zoner.

Om iPaden visar varningstrianglar så behöver man starta om muskysystemet. Görs i **TEKNIKRUMMET**. Instruktioner sitter på systemet.

PROPPAR, SÄKRINGAR, JORDFELSBRYTARE

K-märkt har 3 elskåp.

